

BaByliss®

Air Wand

GUIDA RAPIDA



COME INSERIRE GLI ACCESSORI

- Poni il gancio posto sul retro dell'accessorio verso l'alto. Dando una leggera angolazione, con la parte inferiore dell'accessorio che tocca l'apparecchio, spingi delicatamente la parte superiore dell'accessorio finché non scatta in posizione.
- Per rimuovere gli accessori, tieni premuto il pulsante di rilascio sulla parte superiore di Air Wand e staccalo delicatamente.



COME ATTIVARE LA MODALITÀ ULTRA-CARE

Per attivare la modalità Ultra-Care, tieni premuto il pulsante di impostazione della temperatura per qualche secondo fino a quando le luci LED della temperatura si alterneranno tra rosso e blu.

Per disattivare la funzione Ultra-Care Mode, premi il pulsante della temperatura, tornando all'impostazione di calore scelta precedentemente.

NOTA BENE: fai attenzione poichè gli accessori e la bocchetta di uscita dell'aria si riscaldano durante l'utilizzo. Si consiglia quindi di utilizzare l'aria fredda prima di sganciare gli accessori.



COME ATTIVARE LA FUNZIONE MEMORY

La funzione memory ricorda in modo automatico l'impostazione di temperatura dell'ultimo utilizzo.

Una volta selezionata l'impostazione della temperatura desiderata, questa funzione la memorizzerà per la successiva accensione.



COME PULIRE I FILTRI

Il filtro posteriore, magnetico e rimovibile, ne facilita la pulizia consentendo di avere costantemente un flusso d'aria potente e prestazioni ottimali. Assicurati che l'apparecchio sia spento, scollegato e freddo prima di rimuovere il filtro. Utilizzando un panno in microfibra asciutto, elimina eventuali capelli ed eventuali residui dal filtro.