

# BaByliss®

## Air Wand

### SNELLE STARTGIDS



#### DE ACCESSOIRES BEVESTIGEN

- Met de haken aan de achterkant van het accessoire aan de bovenkant, plaats je het accessoire over de luchtuitlaat. Houd het accessoire onder een lichte hoek, met de onderkant van het accessoire tegen het apparaat aan, duw voorzichtig de bovenkant van het accessoire op het handvat totdat het vastklikt.
- Om een accessoire te verwijderen, houd je de ontgrendelknop ingedrukt en trek je het accessoire voorzichtig weg van het handvat.



#### DE ULTRA-CARE MODE TE ACTIVEREN

Houd de knop voor temperatuurinstelling 1-2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LED lampjes afwisselen tussen rood en blauw om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen warme en koele lucht.

Om de Ultra-Care Modus uit te schakelen, druk je eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmte-instelling.

**LET OP:** Wees voorzichtig, want de accessoires en de luchtuitlaat worden heet na gebruik. We raden aan om de koele stand te gebruiken om het gebied en de accessoires te laten afkoelen voordat je ze verwisselt..



#### DE GEHEUGENFUNCTIE ACTIVEREN

De geheugeneigenschap slaat je voorkeursinstelling voor temperatuur op voor gebruiksgemak en consistente resultaten. De geheugeneigenschap wordt automatisch geactiveerd tijdens gebruik om je voorkeursinstelling voor temperatuur op te slaan.

Zodra de gewenste temperatuur is ingesteld, slaat de geheugenfunctie de geselecteerde temperatuur op voor toekomstig gebruik. Bij het volgende inschakelen van het apparaat, selecteert het apparaat automatisch de opgeslagen temperatuur.



#### HET FILTER REINIGEN

Het verwijderbare magnetische inlaatfilter maakt schoonmaken eenvoudig en optimaliseert de luchtstroom van de föhn voor snelle droogprestaties.

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, losgekoppeld en afgekoeld. Gebruik een zachte borstel om haren en ander vuil van het filter te reinigen.