

# BaByliss®

## Air Wand

### SNABBSTARTSGUIDE



#### HUR MAN FÄSTER TILLBEHÖREN

- Håll valt tillbehör i din hand med krokarna på baksidan pekandes uppåt och in mot handtaget. Placera tillbehöret över luftutloppet med nederkanten av tillbehöret vinklat in mot handtaget. Tryck försiktigt fast ovandelen av tillbehöret på handtaget tills du hör ett klick och valt tillbehör sitter på plats.
- För att ta bort ett tillbehör, tryck och håll in frigöringsknappen på toppen av handtaget och lossa försiktigt tillbehöret från handtaget.



#### HUR MAN AKTIVERAR ULTRA-CARE MODE

För att aktivera Ultra-Care Mode, tryck och håll ned temperaturinställningsknappen i 1-2 sekunder tills temperatur-LED-lamporna växlar mellan rött och blått för att indikera att luftflödet växlar mellan varm och kall luft.

För att stänga av Ultra-Care Mode-funktionen, tryck på temperaturinställningsknappen en gång för att återgå till din valda värmeinställning.

**FÖRSIKTIGHET:** Var försiktig då tillbehören och området kring luftutloppet blir varma efter användning. Låt produkten svalna eller slå på kallluftsläget några sekunder så att produkten kyls ner innan du byter tillbehör.



#### HUR MAN AKTIVERAR MINNESFUNKTION

Minnesfunktionen lagrar din önskade temperaturinställning för enkel användning och konsekventa resultat. Minnesfunktionen aktiveras automatiskt under användning för att lagra din föredragna temperaturinställning.

När den önskade temperaturinställningen har valts kommer minnesfunktionen att lagra den valda temperaturen för framtida bruk. När du sätter på apparaten nästa gång kommer apparaten automatiskt att välja den lagrade temperaturen.



#### HUR MAN RENGÖR FILTRET

Det avtagbara magnetiska inloppsfilteret gör rengöringen enkel och optimerar därför hårfönens luftflöde för snabb torkning. Se till att apparaten är avstängd, urkopplad och sval. Använd en mjuk borste för att rengöra och avlägsna eventuellt hår och annat skräp från filtret.