



lisez au préalable les consignes de sécurité.

LISH

Instructions first.

DEUTSCH

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

NEDERLANDS

eerst de veiligheidsinstructies.

ITALIANO

gere prima le istruzioni di sicurezza.

ESPAÑOL

primero las instrucciones de seguridad.

PORTUGUÊS

ia primeiro as instruções de segurança.

DANSK

s først sikkerhedsanvisningerne.



The image contains two circular icons. The left icon shows a building with a sign above it that reads 'À DÉPOSER EN MAGASIN' and the word 'OU' below it. The right icon shows a person's head with a recycling symbol inside, and the text 'À DÉPOSER EN DÉCHETERIE' above it.

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Lwuy
France

www.babyliss.com

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

ANVÄNDNING

- Se till att hårret är 80 % torrt och kamma igenom det för att ta bort eventuella knutar. Skapa benan och dela upp håret i sektioner som är redo för styling.
- Starta apparaten genom att trycka på reglagelet till läget "I" eller "II" och välja en temperatur som passar din hårtyper.
- Observera:** Den blå LED-lampan börjar lysa för att visa att jonfunktionen har aktiverats.
- Placer borsten under den härsektionen, så nära hårbotten som möjligt. Håll kvar i några sekunder för att skapa volym vid rötterna.
- Lyft håret vid rötterna med borsten medan du torkar.
- För borsten ned längs håret. Börja rotera borsten bort från huvudet genom att hålla ned lämplig rotationsknapp.
- Häll emot borstens rotation medan du gör det genom att dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i härsektionen.

VIKTIG! Det kan ta flera försök att finjustera tekniken. Om borsten roterar för snabbt släpper du bara rotationsknappen och tar bort apparaten ur håret.

• Fortsätt rotera borsten när du når hårtopparna för att rulla in topparna under håret.

• Upprepa efter behov.

• Stäng av apparaten när du är klar genom att föra reglagelet till läge "0" och dra sladdan ur väggkontakten.

• Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

Temperatur- och hastighetsinställningar

Det finns 2 temperaturinställningar och en hålfartsinställning. För reglagelet till det första läget om du vill ha hålfartsinställningen "", det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".

Observera: Använd de lägre värmeinställningarna om du har sprött, tunnt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Rotationsinställningar

Starta rotation av borsthuvudet: tryck och håll ned knapparna <> och >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.

Skyddsöverdrag

Placer alltid skyddsöverdraget på borsthuvudet efter varje användning. Det skyddar borsten mot skador.

Passa på skyddsöverdraget med skärorna kring airstylerns topp när du placarer det på borsthuvudet så att det glider smidigt på plats.

Observera: Diagrammet på skyddsöverdraget visar i vilken riktning det ska placeras på borsthuvudet. Det kan vara svårt att få bort om det placeras fel.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga skick:

Allmänt

• Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval.

• Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten tränger in i apparaten och att den är helt torrt före användning.

• Snurra inte sladdan runt apparaten utan rulla ihop den löst brevid den.

• Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.

Rengöra filter

• Kontrollera att apparaten är avstängd, urkopplad och sval.

• Håll apparatens skaft i ett fast grepp och ta bort det bakre filtret genom att vrida det till vänster.

• Avlägsna eventuellt hår och annan smuts från filtret med en mjuk borste.

• Sätt tillbaka det bakre filtret genom att passa in skärorna och vrida till höger tills filtret klickar tillbaka på plats.

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

ANVÄNDNING

• Sett til at håret er 80 % torrt og kamma igjenom det for at ta bort eventuelle knutar. Skapa benan og dela opp håret i sektioner som er redo for styling.

• Starta apparaten genom at trykke reglagelet til läget "I" eller "II" og vælg en temperatur som passer din hårtyper.

Observera: Den blå LED-lampen börjar lysa for at visa at jonfunktionen har aktiverats.

• Placer borsten under den härsektionen, så næra hårbotten som mulig. Hold kvar i nogle sekunder for at skape volym ved rötterna.

• Lyft håret ved rötterna med borsten medan du tørker.

• Før borsten ned langs håret. Börja rotere borsten bort fra hovedet genom at hålle ned lämplig rotationsknapp.

• Håll emot borstens rotation medan du gör det genom at dra borsten nedåt. Detta skapar spänning i härsektionen.

VIKTIG! Det kan ta flere forsøk at finjustera tekniken. Om borsten roterer for snabbt slipp den ganske enkelt knappen og fjern den fra håret.

• Fortsæt rotera borsten når du er klar igenom at føre reglagelet til läge "0" og dra sladden ur væggkontakten.

• Låt apparaten svalne innan du legger den ned.

Temperatur- og hastighetsinställningar

Det finns 2 temperaturinställningar och en hålfartsinställning. För reglagelet till det första läget om du vill ha hålfartsinställningen "", det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".

Observera: Använd de lägre värmeinställningarna om du har sprött, tunnt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Rotationsinställningar

Starta rotation av borsthuvudet: tryck och håll ned knapparna <> og >>. Detta får borsthuvudet att rotera medurs eller moturs.

Skyddsöverdrag

Placer alltid skyddsöverdraget på borsthuvudet efter varje användning. Det skyddar borsten mot skador.

Passa på skyddsöverdraget med skärorna kring airstylerns topp när du placarer det på borsthuvudet så att det glider smidigt på plats.

Observera: Diagrammet på skyddsöverdraget visar i vilken riktning det ska placeras på borsthuvudet. Det kan vara svårt att få bort om det placeras fel.

Lue turvaohjeet ensin.

ANVÄNDNING

• Varmista, että hiuksesi ovat 80-prosenttisesti kuivat ja siltevitetyt takuuista. Tee jakaus ja jaa hiuseksi osiin muotoilua varten.

• Liu'uta kytiksen asentoon "I" tai "II" kytkeäksesi laitteeseen pääälle ja valitse hiustyyppilesi sopiva lämpöäsetettä.

Observera: Sininen LED-valo sytyy ilmaisen, etta ionitoiminto on aktivoitu.

• Aseta harja hiusosio alle läheille hiuspohjaa ja pidä paikallaan muutaman sekunnin ajan, jotta saat volymia sujuunsi.

• Nosta hiuksia harjalla hiusuurista kuivatessasi hiuksia.

• Liikuta harjaa alaspäin hiusten läpi ja ali kääntää harjaa päästäsi poispäin painamalla asiamuistaista pyörimispainiketta ja pitämällä sitä painettuna.

• Nämä tehdessäsi vastusta harja pyörimistä vetämällä harja alaspäin. Tämä luon jäännittää hiusosion.

• TÄRKEÄÄ! Saat joutua yrittämään muuttamaan kerran, ennen kuin hallitset tämän tekniikan täydellisesti. Jos harja pyörii liian nopeasti, vapauta pyörimispainikkeita ja irrota harja hiuksista.

• Kun tulit hiusosion latvoihin, jatka harjan kääntämistä kierteäksi latvat alle.

• Toista samia tarvittaessa.

• Käytön jälkeen summata laite liu'uttamalla kytikin "0"-asentoon ja kytke se irti verkkovirrasta.

• Anna laitteen jäähtyä ennen säälyttämistä.

• La appetaret kijes ned før du legger det bort.

Varme- og hastighetsinnstilling

Det finnes 2 varmeinstillingar pluss en kjøleinstilling. For reglagelet til det første läget om du vil ha hålfartsinställningen "", det andre läget for låg temperatur "I" og det tredje läget for høy temperatur "II".

Observera: Bruk den laveste varmeinstillingen hvis borsten roterer for raskt etter at du har fjernet den.

Rotationsinstillingar

Starta rotation av borsthuvudet: trykk og hold knappene <> og >>. Detta får borsthuvudet til å rotere med klokken og mot klokken.

Rotasjonsinnstillingar

Trykk inn og hold knappene som er merket med <> og >>

inne for å få børstehodet til å rotere.

Disse knappene vil

starte rotationen med klokken og mot klokken.

Beskyttende deksel

Efter hver gang bruk må altid det beskyttende dekset settes på påklenne harjapään pääle. Tämä suojaa harjaksi vaurioilta.

Kun asetat suojakoteloa harjapään päälle, varmista, että kohdistat sen ilmakiertimen ylösasenn oleviin uruiin, jotta se liukuu helposti paikalleen.

Observera: Suojaokoteloa kaavio osoittaa, missä suunnassa se pitääsi asettaa harjapään pääle. Jos se asetetaan pöllillä asettaa harjapään pääle. Jos se asetetaan

pöllillä voi olla vialkeaa.

Pyörimisasetukset

Saat harjapään pyörimään painamalla painikkeita <> ja >> tilaan.

Trykk inn og hold knappene som er merket med <> og >>

for å få børstehodet til å rotere.

Dette gir et raskere

rotation av hårstyleren.

VIKTIG! Det kan ta flere forsøk at finjustera tekniken.

Om borsten roterer for raskt slipp den ganske enkelt knappen og fjern den fra håret.

Temperatur- och hastighetsinställningar

Det finns 2 temperaturinställningar och en hålfartsinställning. För reglagelet till det första läget om du vill ha hålfartsinställningen "", det andra läget för låg temperatur "I" och det tredje läget för hög temperatur "II".

Observera: Använd de lägre värmeinställningarna om du har sprött, tunnt, blekt eller färgat hår. Använd de högre temperaturinställningarna för tjockare hår.

Συμβουλεύετε πρώτα τις διηγήσεις ασφαλείας.

ANVÄNDNING

• Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι κατά 80% στεγνά και χτενισμένα προεπική για μια υπόχρωση κούπα. Κάντε τη χωρίστρα σας και χωρίστε τα μαλλιά σας σε τούφες για το φορμάρισμα.

• Λίγη ώρα κατόπιν από την θέση «I» ή «II» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση.

Observera: Η μπλε LED-λάμπα θα ανάψει για να σας δείξει ότι τη συσκευή είναι σε λειτουργία.

• Αστερίστε την ηλεκτρική βούρτσα και κρατήστε τη για να αναπτύξετε την ισχύ της.

• Επιλέγετε την ηλεκτρική βούρτσα για την πρώτη χρήση.

• Τοποθετήστε τη βούρτσα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Μετά την θέση «I» ή «II» για να αναπτύξετε την ισχύ της.

• Στη συνέχεια θέστε την πάρα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Από τη συνέχεια θέστε την πάρα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Μετά την θέση «I» ή «II» για να αναπτύξετε την ισχύ της.

• Στη συνέχεια θέστε την πάρα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Από τη συνέχεια θέστε την πάρα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Μετά την θέση «I» ή «II» για να αναπτύξετε την ισχύ της.

• Στη συνέχεια θέστε την πάρα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Από τη συνέχεια θέστε την πάρα στην πάρα της κεφαλής της πολού.

• Μετά την θέση «I» ή «II» για να αναπτύξετε την ισχύ της.

• Στη συνέχεια θέστε την πάρα στη