



SVENSKA					
T890E	T890E	T890E	T890E	T890E	T890E
Läs säkerhetsanvisningarna nogra innan du använder produkten.	Läs sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.	Lue turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.	A termék használatá előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.	Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
<b>LADDA APPARATEN</b> <b>VIKTIGT!</b> Använd endast adaptern som medföljer apparaten. 1. Kontrollera att trimmen är avstängd (OFF-läge). Anslut kontakten i apparaten anslut adaptern. Ladda apparaten i 3 timer före den första användningen. 2. Kontrollera att laddningslampan blinkar. 3. En fullständig laddning ger 120 minuter sladdlös användning. 4. Efter den inledande 3-timmarsladdningen ska apparaten laddas i 2 timer.	<b>LADDE APPARATET</b> <b>VIKTIGT!</b> Bruk kun adaptren som leveres med apparatet. 1. Sett kontakten i apparatet og koble til adaptren. Pass på at trimmeren er AV. Før du bruker apparatet for første gang, må det lades i 3 timer. 2. Kontroller at lysen i ladeindikatoren blinker. 3. Et fulladdert lasset kan brukes i 120 minutter uten ledning. 4. De påfølgende oppladningene må være på 2 timer, etter den første ladingen på 3 timer.	<b>LAITTEEN LATAAMINEN</b> <b>TÄRKEÄÄ!</b> Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovintta. 1. Aseta pistoke laitteen ja kytke se sovittimeen. Varmista, että trimmeri on OFF-asennossa. Lataa laitetta 3 tunnin ajan ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. 2. Tarkista, että latauksen merkkivalo vilkkuu. 3. Täyteen ladattua akkua voi käyttää langattomasti 120 minuuttin ajaksi. 4. Alustavan 3 tunnin latauksen jälkeen akun latauksen tulisi kestää 2 tuntia.	<b>ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b> <b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!</b> Χρησιμοποιείτε μόνο τον επιπλέον που συνοδεύεται με τη συσκευή. 1. Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή και συνδέστε τον αντάπτορα. Διαφοροποιήστε ότι η φορτιστική μηχανή είναι στη θέση OFF. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε τη μπαταρία για 3 ώρες. 2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ενδείξει φόρτιση αναβοβλέποντας. 3. Μια πλήρης φόρτιση είναι η δυνατότητα χρήσης της κοσμητικής μηχανής για τουλάχιστον 120 λεπτά. 4. Η διάρκεια του επόμενου φορτίσμου είναι 2 ώρες μετά την πρώτη φόρτιση των 3 ωρών.	<b>A KÉSZÜLET TÖLTÉSE</b> <b>FONTOS!</b> Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja. 1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztatja a konnektorhoz az adaptert, ellenőrizze, hogy a szakkávváló OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 3 órán keresztül. 2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa villog. 3. A teljesen töltés 120 perc vezetek nélkülü használatot tesz lehetővé. 4. Az első 3 óráós töltés után a töltési idő 2 óra.	<b>ŁADOWANIE URZĄDZENIA</b> <b>WAŻNE!</b> Używaj tylko zasilacza dostarczonego z urządzeniem. 1. Włóż wtyczkę do urządzenia i podłącz zasilacz, upewniając się, że trymer jest w pozycji OFF (wyłączony). Przed pierwszym użyciem urządzenia ładuj je przez 3 godziny. 2. Sprawdź, czy kontrolka ładowania miga. 3. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, można go używać bezprzewodowo przez 120 minut. 4. Następne nabycie cykly po początnich 3 godzinach my być 2 godziny.
<b>UCHOVÁNÍ BATERIÍ</b> Aby se zachovaly optimální kapacita nabíjecích baterií, měly by se zastřihovač zcela vybit a poté nabit po dobu 3 hodin každých 6 měsíců.	<b>PREVOZ ZE SÍTĚ</b> • Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. • Připojte adaptér ke spodní části přístroje a adaptér zapojte do vhodné síťové zásuvky. • Pokud je adaptér správně připojen, kontrolka přístroje a připojen k síti, modrá nabíjecí LED kontrolka začne blikat. • Přístroj je nyní připraven k použití. <b>POZMÁMKÁ:</b> Pokud je přístroj napájený ze sítě, neměl být používan dél než 20 minut.	<b>HAJÓZATÓK TÖRTÉNÉNEK HASZNÁLATA</b> • Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva. • Csatlakoztassa az adaptert a készülék alapjához és dugja be az adaptert egy megfelelő konnektorba. • A kék LED töltésjelző villog, amikor az adapter megfelelően csatlakozik a készülékhez és be van dugva a hálózati konnektorba. • A készek töltése után a hálózati konnektorba. – • A készülék dióda LED ladowania zacznie migać, gdy zasilacz zostanie prawidłowo włożony do urządzenia i podłączony do sieci. • Urządzenie jest gotowe do użycia. <b>UWAGA:</b> Urządzenie nie powinno być używane dłużej niż 20 minut podczas gdy jest ładowane.	<b>PRZYGOANOWANIE DO UŻYCIA</b> • Zawsze sprawdzaj umieszczenie przed użyciem pod kątem zauważalnych oznak uszkodzenia. Nie używaj go, jeżeli jest uszkodzony. • Upewnij się, że w rozdżeniu nie ma włosów i zanieczyszczeń. • Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane. • Używaj na czysztych, suchych włosach, wyczesanych aż do całkowitego do ich rozplątania.		

Denna BaBylissMEN-skägtrimmer är utrustad med litiumjonbatterier. Ladda apparaten kontinuerligt i 3 timer innan den första användningen. Den långa inledande laddningen säkerställer optimal batteriprestanda som säkerställer smidig trimning varje gång. Maximal batterikapacitet nås efter 3 laddnings- och urladdningscykler.

#### BIBEHÅLLA BATTERIKAPACITETEN

För att bibehålla optimalt kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmen vara 6 månaders mellanrum ladda ur helt och sedan laddas i 3 timer.

#### NÄTRDIFT

- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Anslut adaptern till apparatens bas och till en lämplig väggkontakt.
- Den blå LED-en för lading vil blinka när adaptren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømnettet.
- Apparaten är nu redo att användas.
- OB!** Apparaten ska inte användas längre än 20 minuter med nätdrift.

#### SLADDLÖS DRIFT

Kontrollera att apparaten laddas i minst 30 minuter. Den blå LED-laddningslampan blinkar när adaptren är korrekt ansluten till apparaten och väggkontakten. Den blå LED-laddningslampan slutar blinka och börjar lysa när apparaten är fulladdad. Dra ur sladden ur apparaten, starta den och använd efter behov.

#### FÖRE ANVÄNDNING

- Inspektera alltid apparaten för synliga tecken på skador före användning. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Kontrollera att bladen är fria från hår och smuts.
- Kontrollera att apparaten är tillräckligt laddad.
- Använd apparaten på rent, torr håår som har retts ut tillsinga knutar återstår.

#### ANVÄNDA LÅNGDREGLAGET

Med långdreglaget kan du ändra trimmens klipplängd genom att justera distansskammen. Du behöver experimentera för att hitta rätt längd, men som riklinje ger 1 mm en väldigt kort stubb medan 12 mm är ett kortare, tydligt skägg.

- Välj en klipplängd (1–12 mm) med sidoreglaget på kammens ovansida.
- Klipplängden ökar om du wider reglaget medurs.
- Klipplängden minskar om du wider reglaget moturs.
- När du har valt önskad klipplängd låses kammens automatiskt på plats för en garanterat jämn klipning.
- Starta trimmen genom att föra strömbrytaren uppåt. Bladen börjar röra sig och du kan börja trimma.

#### ANVÄNDA TRIMMEREN UTAN DISTANSKAM

- Trimmen kan även användas för att putsa/forma skäggets kanter.
- Ta bort distanskam: Placera två fingrar på vardera sida av hjulet och dra försiktigt loss kamm (bild 1).
- Dra kamm uppåt och bort från trimmeren.

#### SÄTTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN

- Placera trimmerhuvudet under kammens bakre fläk.
- Kammen ska vila på huvudet.
- Klicka kamm på plats genom att försiktigt trycka hjulet mot enheten (bild 2).
- Kammen bör klicka på plats.

#### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- För optimal prestanda ska apparaten rengöras efter varje användning:
- Ta bort distanskammene efter användning. Skölj distanskammen under rinnande vatten och torka noga före lagring eller användning.
- Borsta bort eventuellt hår eller smuts med den medföljande rengöringsborsten. Använd inte skarpa objekt för att rengöra trimmerbladet.
- Bladen är löstagbara för att underlätta rengöring.
- Ta bort bladen genom att hålla trimmens skaft i ena handen, placera tummen under bladen och trycka bort bladen från skafte (bild 3).
- När du vill sätta tillbaka bladen kontrollera du att bladplattans bas ligger i skaftef och klickar på plats.
- Blås försiktigt bort eventuella hår som fastnat mellan bladen.
- Bladen ska sköljas under rinnande vatten.
- Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på trimmens skaft.
- Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av den medföljande smörjolan. Använd endast den smörjolja som medföljer apparaten eftersom den är särskilt utformad för en höghastighetstrimmer. Den advunstar inte och saktar inte ned bladen.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

<b>T890E</b>	<b>T890E</b>	<b>T890E</b>	<b>T890E</b>	<b>T890E</b>	<b>T890E</b>
<b>Α ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ</b> <b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!</b> Χρησιμοποιείτε μόνο τον επιπλέον που συνοδεύεται με τη συσκευή. 1. Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή και συνδέστε τον αντάπτορα. Διαφοροποιήστε ότι η φορτιστική μηχανή είναι στη θέση OFF. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε τη μπαταρία για 3 ώρες. 2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ενδείξει φόρτιση αναβοβλέποντας. 3. Μια πλήρης φόρτιση είναι η δυνατότητα χρήσης της κοσμητικής μηχανής για τουλάχιστον 120 λεπτά. 4. Η διάρκεια του επόμενου φορτίσμου είναι 2 ώρες μετά την πρώτη φόρτιση των 3 ωρών.	<b>Α ΚΕΣΖΥΛΕΤ ΤΟΤΣΕ</b> <b>ΦΟΝΤΟΣ!</b> Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja. 1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztatja a konnektorhoz az adaptert, ellenőrizze, hogy a szakkávváló OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 3 órán keresztül. 2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa villog. 3. A teljesen töltés 120 perc vezetek nélkülü használatot tesz lehetővé. 4. Az első 3 óráós töltés után a töltési idő 2 óra.	<b>Α ΚΕΣΖΥΛΕΤ ΤΟΤΣΕ</b> <b>ΦΟΝΤΟΣ!</b> Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja. 1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztatja a konnektorhoz az adaptert, ellenőrizze, hogy a szakkávváló OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 3 órán keresztül. 2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa villog. 3. A teljesen töltés 120 perc vezetek nélkülü használatot tesz lehetővé. 4. Az első 3 óráós töltés után a töltési idő 2 óra.	<b>Α ΚΕΣΖΥΛΕΤ ΤΟΤΣΕ</b> <b>ΦΟΝΤΟΣ!</b> Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja. 1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztatja a konnektorhoz az adaptert, ellenőrizze, hogy a szakkávváló OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 3 órán keresztül. 2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa villog. 3. A teljesen töltés 120 perc vezetek nélkülü használatot tesz lehetővé. 4. Az első 3 óráós töltés után a töltési idő 2 óra.	<b>Α ΚΕΣΖΥΛΕΤ ΤΟΤΣΕ</b> <b>ΦΟΝΤΟΣ!</b> Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja. 1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztatja a konnektorhoz az adaptert, ellenőrizze, hogy a szakkávváló OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 3 órán keresztül. 2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa villog. 3. A teljesen töltés 120 perc vezetek nélkülü használatot tesz lehetővé. 4. Az első 3 óráós töltés után a töltési idő 2 óra.	<b>Α ΚΕΣΖΥΛΕΤ ΤΟΤΣΕ</b> <b>ΦΟΝΤΟΣ!</b> Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja. 1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és csatlakoztatja a konnektorhoz az adaptert, ellenőrizze, hogy a szakkάvvάλó OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 3 órán keresztül. 2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző λάmpa villog. 3. A teljesen töltés 120 perc vezetek nélkülü használatot tesz lehetővé. 4. Az első 3 óράós töltés után a töltési idő 2 óρα.
<b>ΑΚΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> Denna BaBylissMEN-partatrimmeri on varustettu Li-ion-akulla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalisen virstaheten suoritusajan ja nopeaa huhtenleikkua joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.	<b>ΑΚΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> Denna BaBylissMEN-partatrimmeri on varustettu Li-ion-akulla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalisen virstaheten suoritusajan ja nopeaa huhtenleikkua joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.	<b>ΑΚΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> Denna BaBylissMEN-partatrimmeri on varustettu Li-ion-akulla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalisen virstaheten suoritusajan ja nopeaa huhtenleikkua joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.	<b>ΑΚΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> Denna BaBylissMEN-partatrimmeri on varustettu Li-ion-akulla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalisen virstaheten suoritusajan ja nopeaa huhtenleikkua joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.	<b>ΑΚΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> Denna BaBylissMEN-partatrimmeri on varustettu Li-ion-akulla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalisen virstaheten suoritusajan ja nopeaa huhtenleikkua joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.	<b>ΑΚΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b> Denna BaBylissMEN-partatrimmeri on varustettu Li-ion-akulla. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laite tulee ladata tauotta 3 tunnin ajan. Tämä alustava superlataus takaa optimaalisen virstaheten suoritusajan ja nopeaa huhtenleikkua joka kerta. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.
<b>ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ</b> Για να διατηρήσετε την όριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίζει τη για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.	<b>ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ</b> Για να διατηρήσετε την όριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίζει τη για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.	<b>ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ</b> Για να διατηρήσετε την όριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίζει τη για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.	<b>ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ</b> Για να διατηρήσετε την όριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίζει τη για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.	<b>ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ</b> Για να διατηρήσετε την όριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίζει τη για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.	<b>ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΗΡΙΩΝ</b> Για να διατηρήσετε την όριστη χωρητικότητα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτίζει τη για 3 ώρες κάθε 6 μήνες.
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ</b> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην κατάλληλη πρίζα. • Η μπλε φωτεινή ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. • Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. • Apparaten er nå klart til bruk. <b>ΜΕΡΚ:</b> Apparaten må ikke brukes kontinuerlig i mer enn 20 minutter når det er koblet til strømnettet.	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ</b> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην κατάλληλη πρίζα. • Η μπλε φωτεινή ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. • Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, όταν η λειτουργία της γίνεται με ρεύμα.	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ</b> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην κατάλληλη πρίζα. • Η μπλε φωτεινή ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. • Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, όταν η λειτουργία της γίνεται με ρεύμα.	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ</b> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην κατάλληλη πρίζα. • Η μπλε φωτεινή ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. • Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, όταν η λειτουργία της γίνεται με ρεύμα.	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ</b> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην κατάλληλη πρίζα. • Η μπλε φωτεινή ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. • Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, όταν η λειτουργία της γίνεται με ρεύμα.	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ</b> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Συνδέστε τον αντάπτορα στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντάπτορα στην κατάλληλη πρίζα. • Η μπλε φωτεινή ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. • Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, όταν η λειτουργία της γίνεται με ρεύμα.
<b>ΑΞΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργούν 30 λεπτά. Η μπλε ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. Όταν η συσκευή φορτίζει πλήρως, η μπλε φωτεινή ενδείξη LED θα σταματήσει να αναβοβλέπει και θα παραμένει αναμμένη. Αποσρώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής, ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη στο χρωστό ζεστό.	<b>ΑΞΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργούν 30 λεπτά. Η μπλε ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. Όταν η συσκευή φορτίζει πλήρως, η μπλε φωτεινή ενδείξη LED θα σταματήσει να αναβοβλέπει και θα παραμένει αναμμένη. Αποσρώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής, ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη στο χρωστό ζεστό.	<b>ΑΞΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργούν 30 λεπτά. Η μπλε ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. Όταν η συσκευή φορτίζει πλήρως, η μπλε φωτεινή ενδείξη LED θα σταματήσει να αναβοβλέπει και θα παραμένει αναμμένη. Αποσρώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής, ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη στο χρωστό ζεστό.	<b>ΑΞΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργούν 30 λεπτά. Η μπλε ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. Όταν η συσκευή φορτίζει πλήρως, η μπλε φωτεινή ενδείξη LED θα σταματήσει να αναβοβλέπει και θα παραμένει αναμμένη. Αποσρώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής, ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη στο χρωστό ζεστό.	<b>ΑΞΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργούν 30 λεπτά. Η μπλε ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. Όταν η συσκευή φορτίζει πλήρως, η μπλε φωτεινή ενδείξη LED θα σταματήσει να αναβοβλέπει και θα παραμένει αναμμένη. Αποσρώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής, ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη στο χρωστό ζεστό.	<b>ΑΞΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι λειτουργούν 30 λεπτά. Η μπλε ενδείξη φόρτισης LED θα αρχίσει να αναβοβλέπει όταν ο αντάπτορας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα. Όταν η συσκευή φορτίζει πλήρως, η μπλε φωτεινή ενδείξη LED θα σταματήσει να αναβοβλέπει και θα παραμένει αναμμένη. Αποσρώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής, ενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη στο χρωστό ζεστό.
<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ</b> • Ελέγξτε πάντα τη συσκευή πρώτου ή χρησιμοποιήστε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι στις λείδες, δεν υπάρχουν τριχες και κομμάτια. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν ξηραντεί για να μην έχουν κόμπους.	<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ</b> • Ελέγξτε πάντα τη συσκευή πρώτου ή χρησιμοποιήστε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι στις λείδες, δεν υπάρχουν τριχες και κομμάτια. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν ξηραντεί για να μην έχουν κόμπους.	<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ</b> • Ελέγξτε πάντα τη συσκευή πρώτου ή χρησιμοποιήστε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι στις λείδες, δεν υπάρχουν τριχες και κομμάτια. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν ξηραντεί για να μην έχουν κόμπους.	<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ</b> • Ελέγξτε πάντα τη συσκευή πρώτου ή χρησιμοποιήστε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι στις λείδες, δεν υπάρχουν τριχες και κομμάτια. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν ξηραντεί για να μην έχουν κόμπους.	<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ</b> • Ελέγξτε πάντα τη συσκευή πρώτου ή χρησιμοποιήστε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι στις λείδες, δεν υπάρχουν τριχες και κομμάτια. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν ξηραντεί για να μην έχουν κόμπους.	<b>ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ</b> • Ελέγξτε πάντα τη συσκευή πρώτου ή χρησιμοποιήστε για εμφανή σημάδια φθοράς. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά. • Βεβαιωθείτε ότι στις λείδες, δεν υπάρχουν τριχες και κομμάτια. • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς. • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καθαρές και στεγνές τρίχες που έχουν ξηραντεί για να μην έχουν κόμπους.
<b>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΟΥΣ</b> Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόсите τον οδηγό κοπής έτσι ώστε να αλλάξει το μήκος κοπής της μηχανής σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά όχι οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 12 mm θα έχετε πιο πυκνά και μακρά. • Εμφάνιτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστάνο μέρος της συσκευής. • Γυρίστε στον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυχίσει το μήκος κοπής. • Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα θα μειώσει το μήκος κοπής. • Μόλις εμφάνιτε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση για εργασία και ασφαλιστήριό θίρισης. • Οδηγός σε λειτουργία της συσκευής ασφαλιστήριου το κομμάτι οδηγού προς τα πάνω, οι λείδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΟΥΣ</b> Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόсите τον οδηγό κοπής έτσι ώστε να αλλάξει το μήκος κοπής της μηχανής σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά όχι οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 12 mm θα έχετε πιο πυκνά και μακρά. • Εμφάνιτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστάνο μέρος της συσκευής. • Γυρίστε στον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυχίσει το μήκος κοπής. • Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα θα μειώσει το μήκος κοπής. • Μόλις εμφάνιτε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση για εργασία και ασφαλιστήριό θίρισης. • Οδηγός σε λειτουργία της συσκευής ασφαλιστήριου το κομμάτι οδηγού προς τα πάνω, οι λείδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΟΥΣ</b> Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόсите τον οδηγό κοπής έτσι ώστε να αλλάξει το μήκος κοπής της μηχανής σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά όχι οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 12 mm θα έχετε πιο πυκνά και μακρά. • Εμφάνιτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστάνο μέρος της συσκευής. • Γυρίστε στον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυχίσει το μήκος κοπής. • Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα θα μειώσει το μήκος κοπής. • Μόλις εμφάνιτε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση για εργασία και ασφαλιστήριό θίρισης. • Οδηγός σε λειτουργία της συσκευής ασφαλιστήριου το κομμάτι οδηγού προς τα πάνω, οι λείδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΟΥΣ</b> Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόсите τον οδηγό κοπής έτσι ώστε να αλλάξει το μήκος κοπής της μηχανής σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά όχι οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 12 mm θα έχετε πιο πυκνά και μακρά. • Εμφάνιτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστάνο μέρος της συσκευής. • Γυρίστε στον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυχίσει το μήκος κοπής. • Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα θα μειώσει το μήκος κοπής. • Μόλις εμφάνιτε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση για εργασία και ασφαλιστήριό θίρισης. • Οδηγός σε λειτουργία της συσκευής ασφαλιστήριου το κομμάτι οδηγού προς τα πάνω, οι λείδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΟΥΣ</b> Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόсите τον οδηγό κοπής έτσι ώστε να αλλάξει το μήκος κοπής της μηχανής σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά όχι οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 12 mm θα έχετε πιο πυκνά και μακρά. • Εμφάνιτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστάνο μέρος της συσκευής. • Γυρίστε στον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυχίσει το μήκος κοπής. • Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα θα μειώσει το μήκος κοπής. • Μόλις εμφάνιτε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση για εργασία και ασφαλιστήριό θίρισης. • Οδηγός σε λειτουργία της συσκευής ασφαλιστήριου το κομμάτι οδηγού προς τα πάνω, οι λείδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το ξύρισμα.	
<b>ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΙΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ</b> • Η δομιατική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λεπτομέρειες ή τους σχηματισμούς γύρω από τις άκρες του γενιού. • Για να ασφαρίσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δαχτυλά να κάθε άκρη της ροδέλας και αποσρώτε ελαφρώς για να ξεκλειδώσει ο οδηγός. (Εικ. 1) • Κοιμωθείτε τον οδηγό στη θέση του μεζόντας, ελαφρά τη ροδέλα σε κόντρα με τη συσκευή. (Εικ. 2) • Σπρώξτε τον οδηγό προς τα πάνω και ασφαρίστε τον από τη συσκευή.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΙΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ</b> • Η δομιατική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λεπτομέρειες ή τους σχηματισμούς γύρω από τις άκρες του γενιού. • Για να ασφαρίσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δαχτυλά να κάθε άκρη της ροδέλας και αποσρώτε ελαφρώς για να ξεκλειδώσει ο οδηγός. (Εικ. 1) • Κοιμωθείτε τον οδηγό στη θέση του μεζόντας, ελαφρά τη ροδέλα σε κόντρα με τη συσκευή. (Εικ. 2) • Σπρώξτε τον οδηγό προς τα πάνω και ασφαρίστε τον από τη συσκευή.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΙΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ</b> • Η δομιατική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λεπτομέρειες ή τους σχηματισμούς γύρω από τις άκρες του γενιού. • Για να ασφαρίσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δαχτυλά να κάθε άκρη της ροδέλας και αποσρώτε ελαφρώς για να ξεκλειδώσει ο οδηγός. (Εικ. 1) • Κοιμωθείτε τον οδηγό στη θέση του μεζόντας, ελαφρά τη ροδέλα σε κόντρα με τη συσκευή. (Εικ. 2) • Σπρώξτε τον οδηγό προς τα πάνω και ασφαρίστε τον από τη συσκευή.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΙΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ</b> • Η δομιατική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λεπτομέρειες ή τους σχηματισμούς γύρω από τις άκρες του γενιού. • Για να ασφαρίσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δαχτυλά να κάθε άκρη της ροδέλας και αποσρώτε ελαφρώς για να ξεκλειδώσει ο οδηγός. (Εικ. 1) • Κοιμωθείτε τον οδηγό στη θέση του μεζόντας, ελαφρά τη ροδέλα σε κόντρα με τη συσκευή. (Εικ. 2) • Σπρώξτε τον οδηγό προς τα πάνω και ασφαρίστε τον από τη συσκευή.	<b>ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΙΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ</b> • Η δομιατική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λεπτομέρειες ή τους σχηματισμούς γύρω από τις άκρες του γενιού. • Για να ασφαρίσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δαχτυλά να κάθε ά	