BaByliss®

Fabriqué en Chine

Made in China

C1800E-F70d

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy

France

www.babyliss.com

FAC 2021/07

IB-19/453C

FRANÇAIS

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

IMPORTANT ! Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sur des cheveux très longs et ne devrait pas être utilisé sur une longueur de cheveux retombant sous la poitrine. Cet appareil atteint des températures élevées et ne convient pas à une utilisation sur des extensions en cheveux synthétiques ou naturels.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION ! En émettant de la vapeur, cet appareil peut causer des brûlures s'il est utilisé à proximité des yeux, du cuir chevelu ou des zones sensibles. Ne pas utiliser à proximité d'une oreille.
Veuillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une oreille.
Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une oreille.
Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une oreille.
**

SVENSKA

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

VIKTIG! Denna styrker är inte konstruerad för användning på mycket långt här och ska inte användas på här som går längre ner än till bröstet. Denna styrker uppnår höga temperaturer och är inte lämplig för användning på synteteska eller alte härfölrningsmaga.

BRUKSANVISNING
VARNING! Denna apparat avger ånga och kan orsaka brännskada om den används för nära hud, hårbotten eller ögon eller ånga används felaktigt. Minska risken för kontakt med heta ytor vatten från ångventilerna genom att tenna apparaten först vid användning, riktad bort från kroppen. Se noga till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals.
• Fyll vattenbehållaren med destillerat vatten innan du använder apparaten för att undvägga att om du vill använda stylingsinställningen (se Fylla vattenbehållaren). **Observera:** Lämna vattenbehållaren på plats även om inte stylingsinställningen används.
• Se till att håret är rent, torrt och fritt från torrschamp, hårspray, mousse, sprayvax, stylingdamm och alla andra stylingprodukter.
• Kamma igenom håret för att avlägsna eventuellt trassel och dela håret i sektioner som inte är bredare än 3 centimeter, klara för styling.
• Dra reglaget till en värmeinställning som passar din hårtyp och så på apparaten. Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nått. När temperaturen har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
• Använd stylingsinställningen genom att föra reglaget till "på"-läget märkt . Du kan även föra den till av-läget "O" när du vill stänga av stylingsinställningen. **Observera:** Vänta alltid tills apparaten ska bli helt varm innan du aktiverar stylingsinställningen.
• Välj önskad timerinställning (0, 8, 10 eller 12) och önskad lockriktning (L, R eller A).
• Sätt alltid i håret i apparaten med den öppna delen av kammaren vänd mot huvudet. Om du har längre hår ska du placera håret i apparaten längre ner i sektionen för att säkerställa att håret dras in i kammaren effektivt. Härsektionen måste vara rak och placeras ordentligt i mitten av apparaten, mellan handtagen.
• **Varning!** Den varma apparaten används på ett kan det i vissa fall bildas en liten knut. Undvik att dra bort apparaten från håret – om en knut uppstår ska apparaten först stängas av. Red försiktigt ut håret ur kammaren tills det är helt utslätat.
• Stäng ihop handtagen stadigt för att låta håret att dras in i kammaren.
• Håll apparaten i position. När håret har dragits in i kammaren och timerinställningen aktiveras startar den automatiska ljudindikatorn (pip). Fortsätt att hålla ihop handtagen tills apparaten avger ett andra pip i följd. Detta indikerar att håret har slätats och att lockyttre del av stylingen är färdig.
Observera: När ljudindikatorn "0" har valts bips inget pip. Då hörs endast ett varningspip efter 15 sekunder.
• Släpp upp handtagen och ta bort den dyrkade apparaten utåt med en jämn rörelse för att släppa ut locken.
• Låt locken svalna innan du börjar stylingen.
• Upprepa för alla hårslingor.
• Flytta temperaturreglaget till läge "0" för att stänga av apparaten efter användning och ta den ur kontakten.
• Låt apparaten svalna innan du städer unden den.

FYLLA VATTENBEHÅLLAREN
• Se till att apparaten är avstängd och elkontakten urdragen när du tar bort, fyller på och sätter tillbaka vattenbehållaren. Ta alltid bort vattenbehållaren helt från apparaten innan du fyller den med destillerat vatten.
• Lösgör vattenbehållaren genom att trycka knappen på vattenbehållarens sida uppåt.
• Låt behållaren förskiftigt glida ut facket och riegr den helt från apparaten.
• Öppna apparatens vattenpump längst nere på vattenbehållaren och fyll på med destillerat vatten i den stora öppningen.
• Sätt tillbaka gummiförseglingen. Se till att den här helt fast och att inget vatten rinner ut.
• Sätt tillbaka vattenbehållaren i apparaten. Vattenbehållaren kickar tillbaka på plats för att säkerställa att den sitter säkert på plats.
• Kontrollera att dina händer och behållarens utsida är helt torra innan du använder apparaten.

Temperaturinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du har tunt/lätt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt, tjockt eller hårt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din hårtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
Se temperaturvägledningen nedan:

O = AV
I = 190 °C
II = 210 °C
III = 230 °C

Timerinställningar
Det finns 3 timerinställningar med ljudindikator (pip). De olika inställningarna kan användas för olika lockeffekter. Använd följande inställningar som vägledning:

Inställning O = Inget pip (var extra förskiftig när du använder den här inställningen)
Inställning 8 (8 sekunder, 3 pip) för lösa lockar
Inställning 10 (10 sekunder, 4 pip) för mjuka lockar
Inställning 12 (12 sekunder, 5 pip) för definierade lockar

Inställning av lockriktning
Anpassa din stil med lockriktningsinställningarna. Använd följande inställningar som vägledning:

L = vänster
R = höger
A = auto (då växlar lockarnas riktning)

Automatisk avstängning
Apparaten har automatiskt avstängning för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen under mer än 60 minuter kommeriinställt stängs den av automatiskt. Om du vill förställa användda apparaten efter det har stängt av kan du skjuper sedan upp handtagen igen så återgår apparaten till temperaturen du använde.

Vänteläge
Apparaten har en automatisk funktion för vilolåge. Om apparaten inte används under mer än 20 minuter sänks temperaturen automatiskt till cirka 150 °C. Om du vill förställa användda apparaten efter det stängr du den och skjuper sedan upp handtagen igen så återgår apparaten till temperaturen du använde.

RENGÖRING & UNDERHÅLL
Det är mycket viktigt att använda rengöringsverktyget som medföljer för att rengöra kammaren regelbundet. Detta förhindar upplyggningav av produkter och säkerställer att de lockar som produkterna alltid är perfekt utformade.
• Se till att apparaten är avstängd, att elkontakten är urdragen och att apparaten har svalnat.
• Fukta rengöringsverktyget lätt med varmt vatten och mjölt rengöringsmedel eller tvållösning.
• Sätt in verktyget helt i kammarens hålrum och rotera det runt kammaren för att ta bort eventuell uppbyggnad av produkter.
• Se till att apparaten har torkat helt innan den används igen.
• Rengöringsverktyget kan användas flera gånger, använ bara fälttudenta, skölj dem i varmt tvållvatten och låt dem torka innan de används igen.
VIKTIG! Doppa inte apparaten i vatten eller nåjon annan vätska.
Följ nedanstående steg för att rengöra och hålla apparat i bästa skick:
• Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ut kontakten efter användning.

NORSK

Les sikkerhetsanvisningene før bruk.

VIKTIG! Denne styreren er ikke designet for bruk på veldig langt hår og bør ikke brukes på hårlokker som rekker lenger enn til brystet. Denne stylenen blir svært varm og er ikke egnet for bruk på veneten syntetisk eller ekte lesthår.

BRUK AV APPARATET
ADVARSEL! Når apparatet frigjør damp kan det forårsake forbrenninger hvis det blir brukt for nærme huden, hodebunnen eller øynene, eller hvis det blir brukt på feil måte. For å redusere risikoen for å komme i kontakt med det varme vannet fra dampingsinnene, prov apparatet på forhånd mens du holder det borte fra kroppen. Pass på at apparatets varme overflater ikke kommer i direkte kontakt med huden, spesielt øynene, ører, ansiktet og nakken.
• Hvis du ønsker å benytte behandlingsinnstillingen må du fylle vannbeholderen med destillert vann før apparatet koples til strømkilden. (Se Fylling av vannbeholderen). **Merk:** Selv om behandlingsinnstillingen ikke er i bruk, skal vannbeholderen være montert på plass.
• Sørg for at håret er rent, tørt og fritt for tørr sjampo, hårspray, hårskum, sprayvoks, stylingpudder og andre stylingprodukter.
• Børst gjennom for å fjerne floker, og for å dele håret i lokker som ikke er mer enn 3 cm brede og klare for styling.
• Skyv temperaturbryteren til en varmeinnstilling som passer til din hårtype for å slå på apparatet. Indikatorlyset vil blinke til den valgte temperaturen er nådd. Når temperaturen er nådd, lyser indikatorlyset permanent.
• Slå på stylingfunksjonen ved å flytte bryteren til posisjonen ON (På) markert med . Og endre innstillingen til O-posisjonen for å skru av pleieinnstillingen. **Merk:** Vent alltid til apparatet er helt oppvarmet før du skrur på pleieinnstillingen.
• Velg ønsket tidsinnstilling (0, 8, 10 eller 12) og ønsket krøllretning (L (venstre), R (høyre) eller A).
• Legg alltid håret inn i apparatet med den åpne delen av krøllekammeret vendt mot hodet. For lengre hår, legg håret lenger ned i seksjonen for å sikre at håret blir trukket inn i kammeret på en effektiv måte. Hårseksjonen skal være slett og plassers pent i midten av apparatet, mellom håndtakene.
• **Forsiktig!** Hvis apparatet brukes på feil måte, kan det i visse tilfeller oppstå mindre floker. Hvis håret floker seg, må du først slå av apparatet, og unngå å trekke apparatet bort fra håret. Løsne forsiktig håret fra krøllekammeret til det er helt fritt.
• Hold håndtakene godt sammen slik at håret kan trekkes inn i krøllekammeret.
• Hold apparatet i posisjon. Så snart håret har blitt trukket inn i krøllekammeret vil det automatiske pipesignalet starte. Fortsett å holde håndtakene lukket til apparatet gir fra seg to raske pipelyder (to individuelle pip). Dette indikerer at krøllen er ute og du kan fjerne stylenen fra håret. **Vær oppmerksom på:** Hvis innstillingen audio off (lyd av) "O" er valgt, vil det ikke komme noe pipesignal. Da vil det bare komme et varslingspip ved 15 sekunder.
• Slipp håndtakene og trekk apparatet bort fra hodet for å se krøllen.
• La krøllen kjøle seg ned for tilt.
• Gjenta på hver hårlokk.
• Etter bruk skal temperaturbryteren skyves til posisjon "O" for å slå av apparatet, og trekk ut støpslet.
• La apparatet kjøle seg ned før du pakker det bort.

FYLLING AV VANNBEHOLDEREN
• Forviks den fra strømkilden og apparatet er slått av og frakoblet strømkilden når du fjerner, fyller og installerer vannbeholderen. Vannbeholderen må fiigjøres helt fra apparatet hver gang den skal fylles med destillert vann.
• Lås opp vannbeholderen ved å skyve opplåsningsknappen på siden av vannbeholderen oppover for å frigjøre beholderen.
• Skyv beholderen forsiktig ut av sin plassering for å frigjøre den helt fra apparatet.
• Åpne gummilokket som er plassert i bunnen av vannbeholderen og fyll på destillert gjennom den store åpningen.
• Sett tilbake gummilokket og påse at det er helt tett og at det ikke kommer ut noe vann.
• Fest vannbeholderen på apparatet igjen. Vannbeholderen skal klikke tilbake i posisjon for å sikre at den sitter godt på plass.
• Pass på at hendene dine og utsiden av beholderen er helt tørre før apparatet tas i bruk.

Varmeinnstillinger
Hvis du har sensitivt, tynt, blekt eller farget hår, bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, hår du bruker hvisket, kjyrtig krøllemasje lämpåseustra. On susvitteivaa tehdä aina käyttöön ensimmäisen käytön aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyyppiä sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.
Alla näet lämpöasetusohjeet:

O = POIS PÄÄLTÄ
I = 190 °C
II = 210 °C
III = 230 °C

Ajastinasetukset
Laitteessa on 3 ajastinasetusta äänimerkillä. Erilaisia asetuksia voidaan käyttää erilaisten kihareiden tekemiseen. Alla näet ajastinasetusohjeet:

Asetus O = ei äänimerkkiä (Ole erityisen varovainen käyttäessäsi tätä asetusta)
Asetus 8 (8 sekuntia, 3 piippausta) aaltoleviille kiharoille
Asetus 10 (10 sekuntia, 4 piippausta) pehmeille kiharoille
Asetus 12 (12 sekuntia, 5 piippausta) tarkoille kiharoille

Kiharrussuunnan asetus
Käytä kiharrussuunnan asetuksia oman tyylisi muokkaamiseen. Alla näet asetusohjeet:

L = Vasen
R = Oikea
A = Automaattinen (Tämä asetus vaihtaa suunnan kunkin kiharan jälkeen)

Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, sulje ja sitten vapauta kahvat, niin laite palaa aiemmin valittuun lämpötila-asetukseen.

PUHDISTUS JA HUOLTO
On erittäin tärkeää käyttää rengoitusharjan säännöllisesti muodostumisen, mikä varmistaa, että kiharat ovat aina täydellisen muotoisia.
• Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä.
• Kostuta puhdistustyökalu kevyesti lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella tai saippualla.
• Aseta työkalu kokonaan kiharrussammon onkaloon ja pyöritä työkalua ympäri kiharrussammonta, jotta kaikki tuotejäämät irtoavat.
• Varmista, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Rengoirengsverktyget kan användas flera gånger; bare fjern filtputene, skyll dem i varmt tvålvatten och låt dem torka innan de används igen.
VIKTIG! Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
Følg nedenstående steg for å holde det pent i bästa skick:
• Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ut kontakten efter användning.

SUOMI

Lue turvaohjeet ensin.

TÄRKEÄÄ! Tätä muotoilulaitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi erittäin pitkän hiuksin, eikä sitä saa käyttää pitkien alle ulottuvin hiuksin. Tämä muotoilulaite kohoaa korkeisiin lämpötiloihin, eikä se sovellu käytettäväksi synteettisiin tai aitohiin hiuspidennyksiin.

KÄYTTÖ
VAROITUS! Kun laitteestä pääsee höyryä, laite saattaa aiheuttaa palovammoja, jos sitä käytetään liian lähellä ihoa, päänahkaa tai silmiä, tai jos laitetta ei käytetä oikein. Voit vähentää höyrysuihkeita tulevan kuuman veden kanssa kosketuksiin joutumisriskiä kokeilemalla laitetta ensin ämmän käyttöä pitämällä laitetta kaukana kehosta. Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa koskettusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien, kasvojen ja kaulan kanssa.
• Ennen kuin kytket laitteen päälle, täytä vesisäiliö tislatulla vedellä, mikäli haluat käyttää muotoilusaatiosta. (Katso Vesisäiliön täyttö). **Huomaa:** Vaikka et käyttäisikään muotoilusaatiosta, jätä vesisäiliö paikoilleen.
• Varmista, että hiukset ovat puhtaat ja kuivat eikä niissä ole kuivashampoota, hiuskiinnettä, muotoiluvaahtoa, suihkevahaa, muotoilupuuteria tai mitään muita muotoiluotteita.
• Harjaa hiukset kampaamalla hiukset kaut taaltaan ja jaa hiukset osioihin, jotka ovat enintään 3 cm:n levyisiä ja valmiit muotoiluun.
• Käynnistä laite liu'uttamalla lämpötilakytkin hiustyyppiesi sopivaan lämpöasetukseen. Merkkivalo vilkkuu, kunnes valittu lämpötila on saavuttettu. Kun lämpötila on saavutettu, merkkivalo jää palamaan kiinteästi.
• Käytä muotoilusaatiosta liu'uttamalla kytkin ON-asentoon (Valitsee muotoilusaatiosta ja sen pois päältä asettamalla kytkimen "O" -off-asentoon. **Huomaa:** Odota aina, että laite kuumenee kunnolla, ennen kuin kytket muotoilusaatiosten päälle.
• Valitse haluamasi ajastinasetus (0, 8, 10 tai 12) ja haluamasi kiharrussuunnan asetus (L, R tai A).
• Aseta hiukset laitteeseen aina niin, että kiharrusshammoon avoin osa osoittaa päätä kohti. Jos hiukset ovat pitkähiset, aseta hiukset laitteeseen alempaa varmistaaksesi, että hiukset vedetään tehokkaasti kiharrussammon sisään. Hiusosion on oltava suorassa ja asetettu sitötsti laitteen keskiosan läpi, kahvojen välin.
• **Varo!** Jos laitetta käytetään väärin, tietyissä tilanteissa hiukset voivat hieman sotkeutua. Jos hiukset sotkeutuvat, vapauta laite äläkä sitä laitetta hiuksista. Ota hiuksia hiukset irti kiharrussammokista, kunnes ne on saatu kokonaan pois.
• Sulje kahvat tiukasti yhteen, jotta hiukset voi vetää kiharrushammoon.
• Pidä laite paikoillaan, ja kun hiukset on vedetty kiharrussammoon ja ajastinasetus on kytketty päälle, automaattinen äänimerkki käynnistyy. Pidä kahvoja edelleen suljettuina, kunnes laite piippaa 4 kertaa nopeasti peräkkäin. Tämä ilmaisee, että aika on kulunut. Voit irrottaa muotoilulaitteen hiuksista. **Huomaa:** Kun äänisasetus on kytketty "O" off-asentoon, äänimerkkiä ei kuulu. Kuulet vain varoitusäänen 15 sekunnin kuluttua.
• Vapauta kahvat täysin ja vedä laitetta taasteri pitästi poispäin, niin kiharat tulevat esiin.
• Anna kiharoiden jäähtyä ennen muotoilua.
• Jatka kaikilla hiussosiolla.
• Kytkin jälkeen sammuta laite liu'uttamalla lämpötilakytkin "O"-asentoon ja kytke se irti verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.

VESISÄILIÖN TÄYTTÖ
• Varmista, että laite on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta, kun irrotat, täytät tai asennat vesisäiliön. Poista vesisäiliö aina kokonaan laitteesta ennen kuin täytät sen tislatulla vedellä.
• Vapauta vesisäiliö painamalla säiliön sivulla olevaa painiketta ylöspäin.
• Liu'uta säiliö varovasti pois laitteesta ja siirrä se kokonaan laitteesta.
• Avaa vesisäiliön pohjassa oleva kumitiiviste ja täytä säiliö tislatulla vedellä suoraan sitä varten olevaan aukosta.
• Laita kumitiivisteen takaisin paikoilleen varmistaen, että se täysin tiivis eikä vesi pääse vuotamaan.
• Liitä vesisäiliö takaisin laitteeseen. Kun vesisäiliö napsahtaa takaisin paikoilleen, se on turvallisesti kiinni.
• Varmista, että kätesi ja säiliön ulkopuoli ovat täysin kuivat ennen kuin käytät laitetta.

Lämpöasetukset
Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä aina käyttöön ensimmäisen käytön aikana varmistaaksesi, että käytät hiustyyppiä sopivaa lämpötilaa. Aloita käyttö alimmasta lämpötilasta ja nosta lämpötilaa, kunnes olet saavuttanut haluamasi lopputuloksen.
Alla näet lämpöasetusohjeet:

Asetus O = ei äänimerkkiä (Ole erityisen varovainen käyttäessäsi tätä asetusta)
Asetus 8 (8 sekuntia, 3 piippausta) aaltoleviille kiharoille
Asetus 10 (10 sekuntia, 4 piippausta) pehmeille kiharoille
Asetus 12 (12 sekuntia, 5 piippausta) tarkoille kiharoille

Kiharrussuunnan asetus
Käytä kiharrussuunnan asetuksia oman tyylisi muokkaamiseen. Alla näet asetusohjeet:

L = Vasen
R = Oikea
A = Automaattinen (Tämä asetus vaihtaa suunnan kunkin kiharan jälkeen)

Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on turvallisuutta lisäävä automaattinen sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvasti yli 60 minuuttia, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, sulje ja sitten vapauta kahvat, niin laite palaa aiemmin valittuun lämpötila-asetukseen.

Lepotila
Laitteessa on automaattinen lepotilatoiminto. Jos laitetta ei käytetä yli 20 minuuttiin, lämpötila laskee automaattisesti noin 150 °C:seen. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, sulje ja sitten vapauta kahvat, niin laite palaa aiemmin valittuun lämpötila-asetukseen.

PUHDISTUS JA HUOLTO
On erittäin tärkeää käyttää rengoitusharjan säännöllisesti muodostumisen, mikä varmistaa, että kiharat ovat aina täydellisen muotoisia.
• Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti verkkovirrasta ja kylmä.
• Kostuta puhdistustyökalu kevyesti lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella tai saippualla.
• Aseta työkalu kokonaan kiharrussammon onkaloon ja pyöritä työkalua ympäri kiharrussammonta, jotta kaikki tuotejäämät irtoavat.
• Varmista, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Rengoirengsverktyget kan användas flera gånger; bare fjern filtputene, skyll dem i varmt tvålvatten och låt dem torka innan de används igen.
VIKTIG! Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene nedenfor:
• Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den løst opp ved siden av apparatet.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
• Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten etter bruk.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με πολύ μακριά μαλλιά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μαλλιά που φτάνουν κάτω από το στήθος. Η συσκευή φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εκτensions είτε από συνθετικές είτε από πραγματικές τρίχες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την εκπομπή ατμού, αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα εάν χρησιμοποιείται πολύ κοντά στο δέρμα, το τριχωτό της κεφαλής ή τα μάτια ή αν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Για να μειώσετε τον κίνδυνο επαφής με το καυτό νερό που εκπέμπεται από τις οπές ατμού, διακόψτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση κρατώντας τη μακριά από το σώμα. Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα τα μάτια, τα πρόσωπα και το λαιμό.
• Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση περιποίησης, γεμίστε το δοχείο νερού με απιστογμένο νερό. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήρωση του δοχείου νερού"). **Σημείωση:** Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση περιποίησης, αφήστε το δοχείο νερού στη θέση του.
• Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς υπολείμματα από σαμπουάν, σπρέι μαλλιών, αφρό, σπρέι κεριού, σκόνες χρωματισμού και όποια άλλα προϊόντα φορμαρίσματος.
• Χτενίστε τα μαλλιά για να τα ξεμπερδέψετε και χωρίστε τα σε τούφες όχι μεγαλύτερες από 3 εκατοστά, έτοιμες για φορμάρισμα.
• Τοποθετήστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη ρύθμιση θερμότητας που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση περιποίησης, περιστρέψτε τον διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης με τη σήμανση . Εναλλακτικά, τοποθετήστε τον διακόπτη στη σήμανση "O" για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση περιποίησης. **Λάβετε υπόψη τα εξής:** Περιμένετε πάντα να ζεσταθεί η συσκευή πριν να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση περιποίησης.
• Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρονομέτρου (0, 8, 10 ή 12) και την επιθυμητή ρύθμιση κατεύθυνσης (L, R ή A).
• Τοποθετείτε πάντοτε τα μαλλιά στη συσκευή με το ανοιχτό τμήμα του θαλάμου μπούκλας στραμμένο προς το κεφάλι. Για μακριά μαλλιά, τοποθετήστε τα μαλλιά στη συσκευή στο κατώτερο τμήμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μαλλιά τραβιούνται αποτελεσματικά στον θάλαμο. Η τούφα των μαλλιών πρέπει να είναι ίσια και να τοποθετείται τοκατανεμημένα στο κέντρο της συσκευής, ανάμεσα στις λαβές.
• **Προσοχή!** Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ένα μικρό μπέρδεμα στα μαλλιά. Αν παρουσιαστεί μπέρδεμα, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Μην τραβάτε τα μαλλιά. Τραβήξτε απαλά τα μαλλιά από τον θάλαμο μπούκλας μόνο με απελευθερωθούν πλήρως.
• Κλείστε καλά τις λαβές για να επιτρέψετε στην τρίχα να τραβηχτεί μέσα στον θάλαμο μπούκλας.
• Κρατήστε τη συσκευή στη θέση της και μόλις τα μαλλιά έχουν τραβηχτεί μέσα στον θάλαμο μπούκλας και εφόσον η ρύθμιση χρονομέτρου είναι ενεργοποιημένη, θα ακούσετε να ηχεί η αυτόματη τηχητική ένδειξη. Συνεχίστε να κρατάτε τις λαβές κλειστές έως ότου ακουστούν απο τη συσκευή δύο γρήγορα διαδοχικά μπιπ. Αυτό σημαίνει ότι οι χτένες έχουν βγει και μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή από τα μαλλιά. **Λάβετε υπόψη τα εξής:** Αν έχει επιλεγεί η ρύθμιση ήχου απενεργοποίησης "O", δεν θα ηχήσει η τηχητική ένδειξη. Θα ακουστεί μόνο μια προειδοποιητικό μπιπ στα 15 δευτερόλεπτα.
• Ανοίξτε τις λαβές πλήρως και απομακρύνετε αμέσως τη συσκευή από το κεφάλι για να αποκαλύψετε τις μπούκλες.
• Αφήστε την μπούκλα να κρυώσει πριν από το φορμάρισμα.
• Επαναλάβετε σε κάθε τούφα μαλλιών.
• Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση «Ο» και αποσυνδέστε τη.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την αφαίρεση, πλήρωση ή τοποθέτηση του διαμερίσματος νερού. Αφαιρείτε πάντα πλήρως το διαμέρισμα νερού από τη συσκευή πριν να το γεμίσετε με απεσταγμένο νερό.
• Πατήστε και σπρώξτε προς τα πάνω το κουμπί στο πλάι του διαμερίσματος νερού για να το ελευθερώσετε.
• Σύρετε απαλά το διαμέρισμα για να το αφαιρέσετε πλήρως από τη συσκευή.
• Ανοίξτε το πλαστικό πώμα που βρίσκεται στη βάση του διαμερίσματος νερού και γεμίστε το με απεσταγμένο νερό από τη μεγάλη οπή.
• Τοποθετήστε ξανά το ελαστικό πώμα και βεβαιωθείτε ότι έχει σφιγχτεί καλά, καθώς και ότι το νερό δεν μπορεί να διαρρεύσει.
• Τοποθετήστε το διαμέρισμα νερού ξανά στη συσκευή. Για να διασφαλίσετε ότι το διαμέρισμα νερού έχει στερεωθεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του με ένα «κλικ».
• Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, καθώς και η εξωτερική επιφάνεια του διαμερίσματος νερού είναι απολύτως στεγνά πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπέ, ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας. Για τριχώματος, ξα μαλλιά με μεγάλη πυκνότητα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και τσιχτήτας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά την πρώτη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας, ξεκινήτε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας:

Ο = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
I = 190 °C
II = 210 °C
III = 230 °C

Ρυθμίσεις χρονομέτρου
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις χρονομέτρου με ηχητική ένδειξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για να δημιουργήσετε διαφορετικές μπούκλες. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ως οδηγό:

Ρύθμιση O = Χωρίς ηχητική ένδειξη (Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτής της ρύθμισης)
Ρύθμιση 8 (8 δευτερόλεπτα, 3 μπιπ) για χαλαρές, κυματιστές μπούκλες
Ρύθμιση 10 (10 δευτερόλεπτα, 4 μπιπ) για ανάλογες μπούκλες
Ρύθμιση 12 (12 δευτερόλεπτα, 5 μπιπ) για καλοσχηματισμένες μπούκλες

Ρύθμιση κατεύθυνσης μπούκλας
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κατεύθυνσης μπούκλας για να προσαρμόσετε το στυλ σας. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ως οδηγό:

L = Αριστερά
R = Δεξιά
A = Αυτόματα (Σε αυτήν τη ρύθμιση, η κατεύθυνση αλλάζει μετά από κάθε μπούκλα)

Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απλώς σύρετε τον διακόπτη στη ρύθμιση «Ο» και, στη συνέχεια, σύρετε τον διακόπτη στη ρύθμιση θερμότητας που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Κατάσταση μικρής αναμονής/λειτουργίας
Αυτή η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 λεπτά, η θερμοκρασία θα μειωθεί αυτόματα στους 150 °C περίπου. Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σύρετε τον διακόπτη στη ρύθμιση θερμοκρασίας που χρησιμοποιείτε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίζετε τακτικά τον θάλαμο μπούκλας. Αυτό θα αποτρέψει τη συσσώρευση υπολειμμάτων και θα εξασφαλίσει ότι οι μπούκλες είναι τέλεια φορμαρισμένες.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη και κρύα.
• Υγρώστε ελαφρά το εργαλείο καθαρισμού με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή σαπούνι.
• Εισαγάγετε το εργαλείο πλήρως μέσα στην κοιλότητα του θαλάμου μπούκλας και περιστρέψτε το μέσα στον θάλαμο μπούκλας για να απομακρύνετε τυχόν συσσώρευση υπολειμμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
• Το εργαλείο καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Απλώς αφαιρέστε τα μαξιλαράκια, ξεπλύνετε τα με ζεστό σαπουνόνερο και αφήστε τα να στεγνώσουν πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
• Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αντίθετα περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα, για μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Απαναύκέτε τη συσκευή μετά τη χρήση.

MAGYAR

Először olvassa el a biztonsági utasításokat!

FONTOS! A készülék nem alkalmas nagyon hosszú, illetve hátközépig érőnél hosszabb haj formázására. Mivel a hajformázó felforrósodik, nem használható valódi hajból készült vagy szintetikus póthajon.

HASZNÁLAT
FIGYELEM! A készülék gőzkibocsátás közben megégetheti Önt, ha túl közel kerül a bőrhöz, a fejbőrhöz vagy a szemhez, illetve ha helytelenül használja. Annak érdekében, hogy a gőzmelegítőből kiáramló forró víz ne okozhasson égési sérülést a testrészekkel, minden használat előtt próbálja ki a készüléket önmagától eltartva azt. Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szeme, fülre, arcra és nyakra.
• Amennyiben a kondicionáló funkciót szeretné használni, fel kell