

BaByliss®

Air Wand

ANLEITUNG



WIE MAN DIE AUFSÄTZE ANBRINGT

- Positioniere den Aufsatz mit dem Haken an der Rückseite des Zubehörs auf dem Luftschlitz. Drücke sanft die Oberseite des Zubehörs auf den Luftschlitz bis dieser einrastet.
- Um einen Aufsatz zu entfernen, drücke und halte die Entriegelungstaste oben auf dem Air Wand und ziehe das Zubehör sanft weg.



WIE MAN DEN ULTRA-PFLEGE-MODUS AKTIVIERT

- Um den Ultra-Pflege-Modus zu aktivieren, drücke und halte die Temperatureinstellungstaste 1-2 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau leuchtet. Dies zeigt an, dass der Luftstrom zwischen heißer und kühler Luft wechselt.
- Um den Ultra-Pflege-Modus auszuschalten, einfach die Temperaturtaste drücken, um zu Deiner gewählten Temperatureinstellung zurückzukehren.

VORSICHT: Bitte sei vorsichtig, da die Aufsätze und der Luftschlitz nach Gebrauch heiß werden. Wir empfehlen, die Kühleinstellung zu verwenden, um den Bereich und die Zubehörteile vor dem Wechseln abzukühlen



WIE MAN DIE MEMORY-FUNKTION AKTIVIERT

Die Memory-Funktion speichert Deine bevorzugte Temperatureinstellung für eine einfache Anwendung und konsistente Ergebnisse. Die Speicherfunktion wird während der Nutzung automatisch aktiviert, um Deine bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.

Sobald die gewünschte Temperatureinstellung ausgewählt wurde, speichert die Memory-Funktion die gewählte Temperatur für die zukünftige Verwendung. Beim nächsten Einschalten des Geräts wählt das Gerät automatisch die gespeicherte Temperatur.



WIE MAN DEN FILTER REINIGT

Der abnehmbare magnetische Filter erleichtert die Reinigung und optimiert den Luftstrom des Stylers für eine schnelle Trocknungsleistung. Außerdem ist der Styler durch eine regelmäßige Reinigung langlebiger.

Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, ausgesteckt und abgekühlt ist. Verwende eine weiche Bürste, um Haare, Staub und andere Ablagerungen vom Filter zu entfernen.