



## WEEE-ELEKTRO-UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE

Im Interesse des Gemeinwohls und als aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit:

- Entsorgen Sie Ihre Produkte nicht mit dem unsortierten Hausmüll.
- Die Abfälle von Elektro- und Elektronik-Altgeräten müssen getrennt entsorgt werden.
- Nutzen Sie dafür die in Ihrer Region zur Verfügung stehenden Rücknahmeeinrichtungen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Auf diese Weise können bestimmte Materialien recycelt, wiederverwendet oder verwertet werden.
- Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Vorbeugung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund von eventuell darin enthaltenen gefährlichen Stoffen.
- Für weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Hausmüllentsorger.

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## NEDERLANDS

### STIJLTANGEN/STYLERS

#### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VERTALING VAN DE OORSPRONGELIJKE INSTRUCTIES

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken! Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beschreven staat in deze gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing.

- LET OP! DIT APPARAAT WORDT HEET!
- VERBRANDINGSGEVAAR:Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, met name tijdens het gebruik en het afkoelen.
- Wees altijd voorzichtig bij gebruik bij kinderen of in de buurt van kinderen.
- Niet gebruiken bij hele jonge kinderen.  
 WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in een bad, een douche of een bak met water.
- Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Dit apparaat mag niet in de badkamer worden gebruikt.
- Buiten het Verenigd Koninkrijk: Als u het apparaat in een badkamer gebruikt, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact aangezien zelfs de nabijheid van water al gevaarlijk kan zijn als het apparaat is uitgeschakeld. Voor extra

bescherming raden wij de installatie van een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA aan voor het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.

- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Controleer het apparaat voor gebruik altijd op zichtbare tekenen van beschadiging. Gebruik het apparaat niet als hij beschadigd of gevallen is. In geval van schade onmiddellijk stoppen met het gebruik. Neem contact op met de klantenservice.

#### AEEA - AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

In ons aller belang en om actief mee te werken aan de bescherming van het milieu en de volksgezondheid, geldt:

- Gooi uw afgedankte producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.
- Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient gescheiden te worden ingezameld.
- Plaats dit apparaat tijdens gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, zelfs niet met gebruik van het matje.
- LET OP! Houd alleen het handvat vast tijdens gebruik. Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan tijdens gebruik, omdat deze zeer heet kunnen zijn.
- Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name de ogen, de oren, het gezicht en de nek.
- Als het apparaat lang aan blijft staan, zal hij automatisch uitschakelen. Als u het apparaat wilt blijven gebruiken, zet u het apparaat eerst uit en dan weer aan.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of mensen met weinig ervaring en kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt, of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Er dient toezicht gehouden te worden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

- Dit apparaat dient niet gereinigd of onderhouden te worden door kinderen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.
- Rol het snoer na gebruik niet om het apparaat heen, want dit kan het snoer beschadigen. Rol het in plaats daarvan losjes op naast het apparaat.
- Gebruik geen andere accessoires dan die, die worden aanbevolen door BaByliss.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u hem gaat schoonmaken.
- Prestare sempre la massima attenzione se utilizzato su bambini o vicino a bambini.
- Dit apparaat is ontworpen voor collectief gebruik.
- Non utilizzare su bambini molto piccoli.
- Plaats het apparaat altijd met de standaard, indien die er is, op een hittebestendige,

stabiele, vlakke ondergrond.

- Dit product voldoet volledig aan alle van toepassing zijnde wetgevingen en normen die relevant zijn voor dit type en deze klasse apparaten. We zijn een ISO9001:2015 gecertificeerd bedrijf dat voortdurend de prestaties van ons Kwaliteitsmanagementsysteem evaluateert. Indien u vragen heeft over productveiligheid en -conformiteit, neem dan contact op met onze afdeling van gevallen is. In geval van schade onmiddellijk stoppen met het gebruik. Neem contact op met de klantenservice.

bagno, sotto la doccia o in una bacinella piena d'acqua.

- Solo per il Regno Unito: questo apparecchio non deve essere utilizzato nella stanza da bagno.
- Al di fuori del Regno Unito: se si utilizza l'apparecchio in bagno, staccarlo dalla rete elettrica dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua può essere pericolosa anche se l'apparecchio è spento. Per maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta la stanza da bagno. Consultare, al riguardo, il proprio installatore.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Posizionare sempre l'apparecchio prima dell'uso per verificare l'eventuale presenza di danni. Non utilizzare se l'apparecchio risulta danneggiato o se è caduto. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso. Contattare l'Assistenza Clienti.

danneggiarsi. Attorcigliare invece il cavo, senza stringere, a lato dell'apparecchio.

- Non utilizzare accessori diversi da quelli consigliati da BaByliss.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso o prima di pulirlo.
- Questo dispositivo è stato progettato per un uso collettivo.
- Posizionare sempre l'apparecchio con l'eventuale base su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

• ATENCIÓN! ¡ESTE APARATO ESTÁ CALIENTE!  
• PELIGRO DE QUEMADURAS: mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y hasta que se enfrie.

- No ponga el mantenimiento o la limpieza del aparato en manos de niños.
- Deje que el aparato se enfrie antes de guardarla.
- Después del uso, no enrosque el cable alrededor del aparato, ya que se podría dañar. Recójalo sin apretar y déjelo junto al aparato.
- Utilice este aparato exclusivamente con los accesorios recomendados por BaByliss.

• ATENÇÃO! ESTE APARELHO AQUECE DURANTE A UTILIZAÇÃO!  
• RISCO DE QUEIMADURAS. Consigue o aparelho fora do alcance de crianças relativamente à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- Evide todo o contacto direto entre as superfícies quentes do aparelho e a pele, mais particularmente as orelhas, os olhos, a cara e o pescoço.
- Caso o aparelho seja deixado ligado, este desliga-se automaticamente. Se pretender continuar a utilizar o aparelho desligue-o (posição OFF) e volte a ligar (posição ON).
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, a não ser que beneficiem, através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de supervisão ou tenham sido instruídas relativamente à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

• Desenchufe siempre el aparato cuando no lo vaya a utilizar y antes de limpiarlo.

- Este dispositivo está diseñado para un uso colectivo.
- Coloque siempre el aparato en el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Preste siempre la máxima atención se o aparelho for utilizado em crianças ou na sua proximidade.
- Não utilize em crianças muito pequenas.

• ATENÇÃO: Não utilize na banheira, no chuveiro, num lavatório ou em qualquer outro recipiente que contenha água.

- Dentro do Reino Unido: Este aparelho não deve ser utilizado na casa de banho.
- Fora do Reino Unido: Se utilizar o aparelho na casa de banho, desligue-o depois de o utilizar porque a proximidade da água constitui um risco mesmo quando o aparelho não está a funcionar. Para assegurar uma proteção adicional, aconselha-se a instalação, no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho, de um interruptor de corrente residual (DDR) com um funcionamento nominal que não exceda 30 mA. Peça conselho ao instalador.

• Desligue sempre a ficha da tomada elétrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de o limpar.

- Este aparelho destina-se a utilização coletiva.

• Coloque sempre o aparelho com a base, se existir, sobre uma superfície estável, plana e resistente ao calor.

- Este produto cumpre plenamente la legislación y las normas relativas a este tipo y clase de aparatos. Somos una empresa certificada ISO9001:2015 y evaluamos de forma constante el desempeño de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. Si tiene alguna duda sobre la seguridad y la conformidad de los productos, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

• No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.

- Inspecione siempre el aparato antes de utilizarlo en busca de daños aparentes. No utilice el aparato si está dañado o ha recibido un golpe. Si el cable está dañado, deje de usar el aparato inmediatamente. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
- Dentro do Reino Unido: Este aparelho não deve ser utilizado na casa de banho.
- Fora do Reino Unido: Se utilizar o aparelho na casa de banho, desligue-o depois de o utilizar porque a proximidade da água constitui um risco mesmo quando o aparelho não está a funcionar. Para assegurar uma proteção adicional, aconselha-se a instalação, no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho, de um interruptor de corrente residual (DDR) com um funcionamento nominal que não exceda 30 mA. Peça conselho ao instalador.
- Não mergulhe em água nem em qualquer outro líquido.
- Inspeccione sempre se o aparelho apresenta sinais aparentes de dano antes de o utilizar. Não utilize se estiver danificado ou se tiver caído. Em caso de dano, deixe imediatamente de o utilizar. Contacte a Linha de Apoio ao Consumidor.
- Não utilize o aparelho se o cabo estiver danificado. Neste caso, deixe imediatamente de o utilizar. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante. Devolva o aparelho ao Centro de Apoio ao Consumidor. O consumidor deverá abster-se de toda e qualquer tentativa de reparação.
- Nunca deje o aparelho aceso ou ligado à rede elétrica sem ser vigiado.
- Durante a utilização, nunca coloque o aparelho sobre qualquer superfície sensível ao calor, incluso si está usando la alfombrilla aislante incluida.

• • ATENCIÓN! Durante el uso, toque únicamente el mango. No toque las superficies calientes del aparato cuando esté en uso, ya que pueden estar muy calientes.

- Tenga cuidado de que la superficie caliente del aparato no entre en contacto directo con la piel, en particular con los ojos, las orejas, la cara y el cuello.

• Para obtener información más detallada sobre la eliminación de este producto, póngase en contacto con los servicios de recogida de residuos de su zona.

- Nunca deje o aparelho acesos ou ligado à rede elétrica sem ser vigiado.

• Os REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) devem ser recolhidos separadamente.

- Utilize os sistemas de recolha e de reciclagem dos REEE disponíveis localmemente. Assim, alguns materiais poderão ser reciclados, reutilizados ou recuperados.

## PORTUGUÊS

### ALISADORES/MODELADORES

#### TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

##### TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Leia atentamente as presentes instruções de segurança antes de utilizar o aparelho! Utilize este aparelho exclusivamente como descrito nas presentes instruções. Conserve para referência futura.

• ATENÇÃO! ESTE APARELHO AQUECE DURANTE A UTILIZAÇÃO!

• RISCO DE QUEIMADURAS. Consigue o aparelho fora do alcance de crianças relativamente à utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

• Desenchufe sempre o aparelho quando não estiver a utilizar e antes de limpá-lo.

• Este dispositivo está destinado para uso colectivo.

• Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.

• Preste sempre a máxima atenção se o aparelho for utilizado em crianças ou na sua proximidade.

• Não utilize em crianças muito pequenas.

• ATENÇÃO: Não utilize na banheira, no chuveiro, num lavatório ou em qualquer outro recipiente que contenha água.

• Dentro do Reino Unido: Este aparelho não deve ser utilizado na casa de banho.

• Fora do Reino Unido: Se utilizar o aparelho na casa de banho, desligue-o depois de o utilizar porque a proximidade da água constitui um risco mesmo quando o aparelho não está a funcionar. Para assegurar uma proteção adicional, aconselha-se a instalação, no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho, de um interruptor de corrente residual (DDR) com um funcionamento nominal que não exceda 30 mA. Peça conselho ao instalador.

• Desligue sempre a ficha da tomada elétrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de o limpar.

• Este aparelho destina-se a utilização coletiva.

• Coloque sempre o aparelho com a base, se existir, sobre uma superfície estável, plana e resistente ao calor.

• Este produto cumpre todos os requisitos legais e as normas relevantes para este tipo e classe de aparelho. Somos uma empresa com certificação ISO9001:2015 que avalia continuamente o desempenho do nosso Sistema de Gestão da Qualidade. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança e a conformidade dos produtos, contacte a Linha de Apoio ao Consumidor.

• No interesse geral e a fim de participar ativamente no esforço coletivo de proteção do ambiente e da saúde pública:

- Estes produtos não devem ser eliminados no lixo doméstico indiferenciado.
- Os REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) devem ser recolhidos separadamente.
- Utilize os sistemas de recolha e de reciclagem dos REEE disponíveis localmemente. Assim, alguns materiais poderão ser reciclados, reutilizados ou recuperados.









можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей через можливий вміст небезпечних речовин; для отримання докладної інформації щодо утилізації цього виробу зверніться до місцевої служби вивезення побутових відходів.

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

SRPSKI

PEGLE ZA KOSU/STAJLERI

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA

Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ova bezbednosna upozorenja! Ovaj uređaj treba koristiti samo na način opisan u ovom uputstvu. Sačuvajte za buduću upotrebu.

- UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ SE ZAGREVA!
- OPASNOST OD OPEKOTINA: čuvajte uređaj izvan domaća male dece, posebno tokom korišćenja i dok se hladiti.
- Uvek budite posebno pažljivi ako se koristi na deci ili u njihovoj blizini.
- Nemojte koristiti uređaj na veoma maloj deci.

- UPOZORENJE: Nemojte koristiti uređaj u kadi, tuš kabini ili posudi sa vodom.
- Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Ovaj uređaj ne sme se koristiti u kupatilu.
- Izvan Ujedinjenog Kraljevstva: Ako koristite uređaj u kupatilu, isključite ga iz struje nakon korišćenja jer blizina vode može biti opasna čak i ako je uređaj isključen. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje – FID sklopka (RCD) sa nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30mA u električnom kolu koje napaja kupatilo. Pitajte svog električara za savet.

- Nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Pre korišćenja, uvek pregledajte da li uređaj ima vidljiva oštećenja. Nemojte koristiti uređaj ukoliko je oštećen ili ako je pao. U slučaju oštećenja, odmah prestanite da koristite uređaj. Pozovite Službu za klijente.

- Nemojte koristiti uređaj ako je kabl oštećen. U slučaju oštećenja, odmah prestanite da koristite uređaj. Ako je kabl oštećen mora ga zameniti proizvođač. Vratite uređaj Službi za klijente Kupac ne sme da pokušava da popravi uređaj.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada rad ili kada je isključen u struju.
- Tokom korišćenja ne spuštanjte uređaj na površine koje su osetljive na topotlu, čak i kada koristite priloženu podlogu za zaštitu od topote.

- UPOZORENJE! Tokom korišćenja uređaj držite samo za ručku. Nemojte dodirivati vrele površine uređaja tokom korišćenja jer

mogu biti izuzetno vrele.

- Izbegavajte da vredna površina uređaja dođe direktno u kontakt sa kožom, a posebno sa očima, usirma, licem i vratom.
- U slučaju da se uređaj ostavi isključen, on će se automatski isključiti. Ako želite da nastavite da koristite uređaj, isključite ga pa ga isključite.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (isključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osoba bez iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva za upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Deca treba da budu po nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

- Ovaj uređaj ne treba da čiste niti održavaju decu.
- Pustite uređaj da se ohladi pre skladištenja.
- Nakon korišćenja nemojte namotavati kabl oko uređaja jer to može dovesti do oštećenja. Umesto toga, labavo namotajte kabl pored uređaja.
- Koristite samo dodatke koje je preporučio BaByliss.
- Uvek isključite uređaj iz struje kada se ne koristi ili pre čišćenja.
- Ovaj uređaj je dizajniran za korišćenje od strane više ljudi.
- Uvek postavite uređaj, zajedno sa postoljem ako ga ima, na površinu koja je otporna na topotlu, stabilna i ravna.

- Ovaj proizvod u potpunosti je u skladu sa svim odgovarajućim zakonima i standardima koji su relevantni za ovu vrstu i klasu uređaja. Mi smo kompanija koja poseduje sertifikat ISO9001:2015 i koja kontinuirano vrši ocenu učinka svog sistema upravljanja kvalitetom. Ukoliko imate pitanja koja se odnose na bezbednost i usaglašenost proizvoda, pozovite Službu za klijente.

## ELEKTRONSKA I ELEKTRIČNA OPREMA NA KRAJU ŽIVOTNOG VEGA

- Sledće stavke su u svačijem je interesu i cilju kako bi učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa nesortiranim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se pobrinuti da ovaj proizvod bude pravilno odložen pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja

štetnih supstanci.

- Za više informacija o odlaganju proizvoda kontaktirajte vaš lokalni servis za očima, usirma, licem i vratom.

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

.BaByliss بها بواسطة  
• افصل الجهاز دأهًا عن مصادر الطاقة في حالة عدم الاستخدام أو قبل التنظيف.

• يوضع هذا الجهاز دائمًا والحاصل، إن وُجد، على سطح مستوي ثابت ومقام للحرارة.

• يتوافق هذا المنتج تمامًا مع جميع التشتريات والمعايير المناسبة ذات الصلة بنوع هذا الجهاز وفنته. نحن شركة حاصلة على شهادة ISO9001:2015 ونعمل باستمرار على تقييم أداء نظام إدارة الجودة. إذا كان لديك أي استفسار بخصوص سلامة المنتج والامتثال، فرجى الاتصال بخط خدمة العملاء.

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية التي انبع عمرها الافتراضي

- حرصًا على مصلحة الجميع وللمشاركة الفعالة في حماية البيئة وصحة الإنسان:
- لا تخلي من منتجاتك ضمن نفاياتك المنزلية غير المصنفة.

• يجب جمع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) بشكل منفصل.

• استخدم أنظمة الإعاقة والتجميع المخصصة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية المتوفرة في منطقتك. وبهذه الطريقة، يمكن إعادة تدوير بعض المواد أو إعادة استخدامها أو استعادتها.

• بضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فإنك ستساعد في منع العواقب السالبة المترتبة على البيئة وصحة الإنسان نتيجة لاحتياطاته على مواد خطيرة.

• لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من هذا المنتج، فرجو الاتصال بخدمة التخلص من النفايات المنزلية المحلية.

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

Arabic

## أجهزة فرد الشعر/تصفييف الشعر

نبذات هامة للسلامة

ترجمة التعليمات الأصلية

أقرأً احتياطات السلامة هذه بعناية قبل استخدام الوحدة! يجب استخدام هذا الجهاز وفقاً لما هو موضح في كتب التعليمات هذا. يرجى الاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

• تجذير! هذا الجهاز يسخن!

• خطير الإصابة بحرق: يُحفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار، خاصة أثناء استخدامه أو تركه ليرد.

• يجب توخي الحذر الشديد دأهًا عند استخدامه مع الأطفال أو بالقرب من الأطفال.

• لا يُستخدم مع الأطفال الصغار جدًا.

• تجذير: لا يستخدم هذا الجهاز في حوض الاستحمام أو تحت الدش أو في خزان مملوء بالماء.

• المملكة المتحدة فقط: يجب عدم استخدام هذا الجهاز في الحمام.

• خارج المملكة المتحدة: عند استخدام الجهاز في الحمام، يجب فصله عن مصدر الطاقة بعد استخدام لأن قوب الماء منه قد يشكل خطراً حتى وإن كان الجهاز مغلقاً.

• مزيد من الواقعية، يُصح بتثبيت جهاز التيار المتبقية (RCD) بحيث لا يتجاوز تيار التشغيل المتبقى ٣٠ مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمام.

• اطلب مشورة عامل التركيب.

• لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى.

• افحص الجهاز دأهًا قبل الاستخدام بحثًا عن أي علامات تلف ملحوظة. لا يستخدم الجهاز في حالة تلف، أو سقوطه. في حالة حدوث تلف، يجب التوقف عن استخدامه فوراً. يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

• لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك. في حالة حدوث تلف، يجب التوقف عن الاستخدام فوراً. في حالة تلف السلك يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة. أعد الجهاز إلى مركز خدمة العملاء. يجب عدم حماولة الإصلاح بواسطة المستهلك.

• لا تترك الجهاز دون مراقبة عند تشغيله أو توصيله بالكهرباء.

• أثناء الاستخدام، لا يوضع الجهاز على أي سطح حساس للحرارة، حتى عند استخدام الحصيرة الحرارية المرفقة.

• تجذير! يُسلك القبض فقط أثناء الاستخدام.

• تشغيل الجهاز تلقائياً عند الرغبة في متتابعة استخدام الجهاز، ما عليك سوى إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى.

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (ويشمل ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما يخضعوا للإشراف أو التوجيه.

• فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبئهم بالجهاز.

• يجب عدم تنظيف هذا الجهاز أو صيانته بواسطة الأطفال.

• يُترك الجهاز ليبرد قبل تخزينه.

• بعد الاستخدام، لا تقم بلف السلك حول الجهاز لأن ذلك قد يتسبّب في حدوث تلف. بدلاً من ذلك، يتم لفه بشكل غير مُحكم إلى جانب الجهاز.

• يجب عدم استخدام أي ملحقات أخرى غير تلك الموصى