

BaByliss®

Air Wand

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE



COMMENT FIXER LES ACCESSOIRES

- En plaçant les crochets à l'arrière de l'accessoire en haut, positionnez l'embout sur la sortie d'air. Avec un léger angle, le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour retirer un accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le dessus de l'appareil et maintenez-le enfoncé, puis tirez doucement sur l'accessoire pour l'enlever.



COMMENT ACTIVER LE MODE ULTRA-CARE

Pour activer le mode Ultra-Care, appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants LED de température alternent entre le rouge et le bleu. Cela indique que le flux alterne entre un flux d'air chaud et un flux d'air froid.

Pour désactiver le mode Ultra-Care, appuyez une fois sur le bouton de réglage de la température pour revenir à la température choisie.

ATTENTION : Soyez prudent car les accessoires et la sortie d'air deviennent chauds après utilisation. Nous vous conseillons d'utiliser le réglage « air froid » pour refroidir la zone et les accessoires avant de les changer.



COMMENT ACTIVER LA FONCTION MÉMOIRE

La fonction mémoire enregistre votre réglage de température préféré pour faciliter l'utilisation et obtenir des résultats constants. Elle est automatiquement activée pendant l'utilisation pour mémoriser votre réglage optimal.

Une fois que la température souhaitée a été sélectionnée, la fonction mémoire enregistre la température sélectionnée pour une utilisation ultérieure. Lors de la prochaine mise en marche de l'appareil, celui-ci sélectionnera automatiquement la température mémorisée.



COMMENT NETTOYER LE FILTRE ARRIÈRE

Le filtre arrière magnétique est amovible pour faciliter le nettoyage et optimiser le flux d'air du sèche-cheveux pour un séchage rapide. Assurez-vous que l'appareil soit éteint, débranché et froid. À l'aide d'une brosse douce, nettoyez les cheveux et autres poussières du filtre.